



## Cinta Transportadora Móvil (DZQ)

### Descripción

1. DZQ100/60/22 se utiliza en minas subterráneas y procesos de excavación
2. Funciona como uno de los equipos de transporte entre el cargador Haggloader y la cinta ajustable de transporte
3. Puede desplazarse hacia adelante y hacia atrás junto con la máquina Haggloader
4. Lleva los residuos de carbón o piedra hasta la cinta ajustable de transporte

### Aplicación

1. Utilizada en minería de carbón subterránea, procesos de excavación y transporte
2. Puede también utilizarse con la excavadora, cinta ajustable de transporte entre otros.

### Modelo

Cinta Transportadora Móvil DZQ100/60/22

D: Significa Cinta

Z: Significa Transporte

Q: Significa Estilo Puente

100: Significa cinta con un ancho de 1000mm

60: Significa capacidad de transporte de 600 t/h

22: Significa Potencia 22kW

### Parámetros

Correspondiente a Carro Minero		
Item	Unidad	Parámetro

### JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

**Dirección:** No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Ciudad de, Pingxiang Provincia de Jiangxi

**Código Postal:** 337000

**Fax:** 0799-6787062

**Teléfono:** 0799-6796999

**Email:** [jlxzg@163.com](mailto:jlxzg@163.com)



## JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

Ancho de Cinta	Mm	800
Velocidad de Cinta	m/s	1.6
Largo Total	M	16
Ancho de Vía Adaptable	Mm	600
Potencia de Motor	kW	11.4

Correspondiente a la Cinta		
Item	Unidad	Parámetro
Ancho de Cinta	Mm	800
Velocidad de Cinta	m/s	1.6
Largo Total	M	16.5
Ancho de Vía Adaptable	M	12
Potencia de Motor	Kw	11.4

### Nota

1. Acomode la cinta en caso de estar fuera de posición
2. Repare o cambie los rollos de carga si no pueden girar libremente
3. Revise la temperatura del motor cada dos horas. EN caso de haber alguna anormalidad, repárelo a tiempo
4. Secuencia de Arranque: (1) primero encienda la cinta transportadora (2) segundo encienda la cinta transportadora móvil (3) por último encienda la máquina Haggloader
5. Secuencia de Apagado: (1) Primero Apague la máquina Haggloader (2) Apague la cinta transportadora sólo cuando descargue todo el material
6. Requerimientos para el Encendido: (1) encienda la cinta transportadora móvil sin ningún tipo de carga en ella(2) está prohibido encenderla frecuentemente en un período corto de tiempo

### Mantenimiento

1. Partes de conexión de la cinta transportadora
  - (1) Revise frecuentemente para ver si existen daños
  - (2) Remueva las partes defectuosas a tiempo
  - (3) Asegúrese que la línea de corte sea vertical con la línea de la cinta de trasporte
2. Raspador de lodo
  - (1) Función: Remueve el lodo de la cinta
  - (2) Remueva las partes dañadas a tiempo
  - (3) ejerce cierta presión sobre la cinta
3. Rollos transportadores

## JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

**Dirección:** No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Ciudad de, Pingxiang Provincia de Jiangxi

**Código Postal:** 337000

**Fax:** 0799-6787062

**Teléfono:** 0799-6796999

**Email:** [jlxzg@163.com](mailto:jlxzg@163.com)



## JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

- 
- (1) Revíselos frecuentemente para asegurarse que giren libremente
  - (2) Reemplace los que se hayan dañado
  - (3) Si produce sonidos extraños, significa que la cinta transportadora resbala. Ajústela inmediatamente.
  - 4. Limpie a tiempo todos los obstáculos y amenazas posibles que podrían dañar el correcto funcionamiento de la máquina

### JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

**Dirección:** No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Ciudad de, Pingxiang Provincia de Jiangxi

**Código Postal:** 337000

**Fax:** 0799-6787062

**Teléfono:** 0799-6796999

**Email:** [jlxzg@163.com](mailto:jlxzg@163.com)