



**JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD**



## **Skip para poço inclinado série JXQ**

### **Descrição**

1. O skip para poço inclinado,mining skip ou volquete JXQ é usado para içar carvão e entulho de túneis inclinados.
2. Grande capacidade.
3. Alta velocidade.
4. Operação suave do mining skip .
5. Estrutura simples do volquete.
6. Curto tempo de descarga do skip para poço inclinado.
7. Seguro.
8. Quando a taxa de entrada de água da cara de trabalho do túnel é inferior a 5 m<sup>3</sup>/h, a água pode ser içada junto com o carvão ou entulho com uso de uma bomba pneumática submersível.

### **Produtos padrão**

Mining skip vertical MT20-90

Skip para poço inclinado Q/LXZG 05-2011 JXQ

### **Características**

1. Estrutura simples, curta distância de descarga, grande capacidade.
2. Quando o skip para poço inclinado,mining skip ou volquete está içado: (1) o skip e o roll-over stand giram sobre um eixo fixo; (2) descarga frontal com ângulo de 45° a 55°.
3. O skip e o roll-over stand anulam-se pelo seu próprio peso e voltam à pista original após a descarga.
4. Vantagens do skip para poço inclinado,mining skip ou volquete Inclinado sobre o Vertical:  
(1) Estrutura simples: o skip Inclinado funciona numa pista inclinada, tendo estrutura e posição de descarga diferente do skip Vertical. É também mais simples.

## **JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD**

**Morada:** No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Pingxiang City, Jiangxi Province

**Código Postal:** 337000

**Fax:** 0799-6787062

**Tel:** 0799-6796999

**Email:** [jlxzg@163.com](mailto:jlxzg@163.com)



## JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

- (2) Baixo investimento inicial.
- (3) Layout no terreno mais simples.
- (4) Maior capacidade.
- (5) Descarga automática do skip para poço inclinado,mining skip ou volquete.
- (6) Poupa tempo no encaixe e desencaixe do guincho.
- (7) Boa performance de içamento.
- (8) Combina bem com a mecânica dos Mucking Loader.

### Parâmetros do skip para poço inclinado,mining skip ou volquete

Item	JXQ6/9-5	JXQ6/9-7.5	JXQ6/9-10	JXQ6/9-15	JXQ6/9-20
Volume (m <sup>3</sup> )	2	3	4	6	8
Peso (KG)	1378.5	1975.6	2240	3153.6	4105.6
Bitola D (mm)	600/900	600/900	600/900	600/900	600/900
Capacidade (t)	5	7.5	10	15	20
Eixo medidor C	1600	1700	1800	2000	2200
Diâmetro da roda D (mm)	350	350	350	350	350
Tração (KN)	60	60	60	90	120
Ângulo de inclinação aplicável	≤25°	≤25°	≤25°	≤25°	≤25°
Raio de curva mínimo (m)	20	20	20	20	20
Dimensões (mm)	Comprimento	3980	4303	4643	5560
	Largura	1184	1390	1485	1490
	Altura	1270	1281	1391	1500

### Guia de compra:

O skip para poço inclinado,mining skip ou volquete desempenha um papel importante na velocidade de tunelamento

1. Estrutura simples, curta distância de descarga, grande capacidade.
2. Capaz de içar lama e cimento com água.
3. Quando o skip está içado: (1) o skip e o roll-over stand spin sobre um eixo fixo; (2) descarga frontal com ângulo de 55°.
4. O skip para poço inclinado,mining skip ou volquete e o roll-over stand anulam-se pelo seu próprio peso e voltam à pista original após a descarga.
5. Especificações: 3M3—6M3. Bitola aplicável: 600 mm, 900 mm.

## JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

**Morada:** No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Pingxiang City, Jiangxi Province

**Código Postal:** 337000

**Fax:** 0799-6787062

**Tel:** 0799-6796999

**Email:** [jlxzg@163.com](mailto:jlxzg@163.com)



## JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

6. O skip JX é adequado para túneis com inclinação entre 25° 35° .

### **Manutenção do skip para poço inclinado,mining skip ou volquete**

1. Ispécione frequentemente as peças e realize manutenções regulares em todas as peças chave.
2. Lubrifique cada copo de óleo e cada buraco de óleo uma vez por turno.
3. Corda cappel e corda de aço: (1) verificar uma vez por turno; (2) lubrifique mensalmente.
4. Verificar uma vez por turno todas as conexões de parafusos.
5. Abra semanalmente a tampa da roda para inspecionar o desgaste do eixo e ajustar a distância.

### **Notas sobre o skip para poço inclinado,mining skip ou volquete**

#### **1. Velocidade de operação do skip:**

- (1) A velocidade de içamento do skip em plano inclinado não deve ser superior a 5m/s.
- (2) Quedas súbitas e colocar de pernas para o ar durante o transporte e estacionamento é proibido.
- (3) Içar corretamente conforme indicado no corpo do skip previne a deformação do mesmo.

#### **2. Proibido o transporte de pessoas no skip para poço inclinado,mining skip ou volquete.**

#### **3. Proibido sobrecarregar.**

## **JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD**

**Morada:** No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Pingxiang City, Jiangxi Province

**Código Postal:** 337000

**Fax:** 0799-6787062

**Tel:** 0799-6796999

**Email:** [jlxzg@163.com](mailto:jlxzg@163.com)