



Correia Transportadora móvel DZQ

Descrição

1. A correia transportadora móvel ou transportador de correia móvel DZQ100/60/22 é usada na mineração de carvão.
2. É um equipamento de transporte usado entre o haggloader e o transportador de correia ajustável.
3. Pode mover para trás e para a frente junto com o haggloader .
4. Transfira o carvão e entulho transportado pelo haggloader para o correia transportadora móvel ou transportador de correia móvel.

Aplicação

1. Usado na mineração de carvão para transferência de material.
2. A correia transportadora móvel ou transportador de correia móvel pode ser usado em conjunto com raspadores, transportador de correia ajustável e outros veículos de mineração.

Nomenclatura do modelo

Correia transportadora móvel ou transportador de correia móvel DZQ100/60/22:

D: Cinto

Z: Transferência

Q: Estilo ponte

100: Comprimento do cinto 1000 mm

60: Capacidade de transporte 600 t/h

22: Potência:22 kW

Parâmetros da correia transportadora móvel ou transportador de correia móvel

Veículo de mineração

JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

Morada: No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Pingxiang City, Jiangxi Province

Código Postal: 337000

Fax: 0799-6787062

Tel: 0799-6796999

Email: jlxzg@163.com



JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

Item	Unidade	Parâmetros
Largura do cinto	Mm	800
Velocidade do cinto	m/s	1.6
Comprimento da máquina	M	16
Bitola ajustável	Mm	600
Potência	kW	11.4

Correia transportadora móvel ou transportador de correia móvel		
Item	Unidade	Parâmetros
Largura do cinto	Mm	800
Velocidade do cinto	m/s	1.6
Comprimento da máquina	M	16.5
Bitola ajustável	M	12
Potência	Kw	11.4

Notas sobre a correia transportadora móvel ou transportador de correia móvel

1. Ajuste atempadamente o alinhamento do cinto.
2. Repare ou substitua atempadamente as rodas de transmissão.
3. Verifique a temperatura da polia motorizada a cada duas horas. Efetue reparações atempadamente.
4. Sequência de início: (1) inicie o transportador de correia ajustável; (2) inicie a correia transportadora móvel ou transportador de correia móvel; (3) inicie o haggerloader por último.
5. Sequência de paragem: (1) pare o haggerloader; (2) pare a correia transportadora móvel ou transportador de correia móvel apenas depois de todo o material transportado.
6. Requisitos de inicio: (1) inicie a corrente transportadora sem ter materiais carregados; (2) proibido ligar e desligar repetidamente.

Manutenção

1. Conexões do cinto:
 - (1) Verifique frequentemente se há danos;
 - (2) Substitua peças danificadas atempadamente;
 - (3) A linha de corte deve ser perpendicular em relação ao centro do cinto.
2. Raspador de lodo da correia transportadora móvel ou transportador de correia móvel:
 - (1) Função: raspa o lodo do cinto;
 - (2) Posição: em contacto com o cinto;
 - (3) Deve exercer alguma pressão sobre o cinto.
3. Rolos do cinto da correia transportadora móvel ou transportador de correia móvel:

JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

Morada: No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Pingxiang City,

Jiangxi Province

Código Postal: 337000

Fax: 0799-6787062

Tel: 0799-6796999

Email: jlxzg@163.com



JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

-
- (1) Verifique frequentemente se há danos;
 - (2) Substitua peças danificadas atempadamente.
 - (3) Se fizer ruído estridente, a correia está laça. Ajuste a correia imediatamente.
 - 4. Limpe acumulações de detritos que ponham em causa o funcionamento normal da máquina.

JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

Morada: No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Pingxiang City,

Jiangxi Province

Código Postal: 337000

Fax: 0799-6787062

Tel: 0799-6796999

Email: jlxzg@163.com