



## **Передвижной ленточный конвейер (DZQ)**

### **Описание**

1. Передвижной ленточный конвейер DZQ100/60/22 используется при раскопках угольных шахт.
2. Применяется как промежуточный транспортировщик между погрузчиком типа Hagglöader и подгоночным ленточным конвейером.
3. Двигается вперед и назад вместе с погрузчиком.
4. Переносит уголь и обломки породы, которые нагружает породопогрузчик, к подгоночному конвейеру.

### **Применение**

1. Передвижной ленточный конвейер (DZQ) используется при раскопках угольных шахт.
2. Может использоваться вместе со скрепером, подгоночным ленточным конвейером и другим подобным оборудованием.

### **Объяснение названия моделей**

К примеру: Передвижной ленточный конвейер DZQ100/60/22

D: означает «ленточный»

Z: означает «перезагрузочный»

Q: означает «мостового типа»

100: означает, что ширина ленты – 1000 мм.

60: означает, что скорость погрузки – 600 т/ч.

22: означает, что мощность составляет 22 кВт.

### **Параметры**

## **JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD**

Адрес: Китай, провинция Цзянси, г. Пинсян, Индустриальный парк высоких технологий, Северный район, Индустриал Авеню, 5 (No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Pingxiang City, Jiangxi Province)

Почтовый код: 337000

Факс: 0799-6787062

Телефон: 0799-6796999

Эл. почта: [jxlxzg@163.com](mailto:jxlxzg@163.com)



## JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

| Шахтная вагонетка       |            |          |
|-------------------------|------------|----------|
| Наименование            | Исчисление | Параметр |
| Ширина ленты            | Мм         | 800      |
| Скорость ленты          | М/с        | 1.6      |
| Общая длина машины      | М          | 16       |
| Адаптивная ширина колеи | Мм         | 600      |
| Мощность барабана       | кВ         | 11.4     |

| Передвижной ленточный конвейер |            |          |
|--------------------------------|------------|----------|
| Наименование                   | Исчисление | Параметр |
| Ширина ленты                   | Мм         | 800      |
| Скорость ленты                 | М/с        | 1.6      |
| Общая длина машины             | М          | 16.5     |
| Адаптивная ширина колеи        | М          | 12       |
| Мощность барабана              | кВ         | 11.4     |

### Внимание

1. Вовремя регулируйте ленту, если она сместилась.
2. Вовремя заменяйте поддерживающий ролик, если замечены сбои в его работе.
3. Проверяйте температуру моторизированного барабана каждые 2 часа. Если она аномальна, произведите ремонт.
4. Последовательность действий при запуске.
  - (1) Сначала запустите подгоночный конвейер.
  - (2) Затем запустите передвижной ленточный конвейер.
  - (3) Запускайте погрузчик в последнюю очередь.
5. Последовательность действий при остановке.
  - (1) Сначала отключите погрузчик.
  - (2) Выключайте передвижной ленточный конвейер, только когда вся порода разгружена с полотна.
6. Требования перед запуском.
  - (1) Запускать передвижной ленточный конвейер можно только при отсутствии груза на его полотне.
  - (2) Частое включение и выключение оборудования запрещено.

### Обслуживание

1. Места соприкосновений

## JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

А д р е с : Китай, провинция Цзянси, г. Пинсян, Индустриальный парк высоких технологий, Северный район, Индастриал Авеню, 5 (No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Pingxiang City, Jiangxi Province)

П о ч т о в ы й код: 337000

Т е л е ф о н : 0799-6796999

Ф а к с : 0799-6787062

Э л . почта: [jxlxzg@163.com](mailto:jxlxzg@163.com)



## JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

- 
- (1) Регулярно проверяйте оборудование на наличие повреждений.
  - (2) Разбивайте слишком большие куски породы перед погрузкой
  - (3) Следите, чтобы линия резки соответствовала центру конвейерной ленты.
2. Крепер.
- (1) Функция: нагребание породы на ленту.
  - (2) Позиция: должен всегда соприкасаться с лентой.
  - (3) Всегда следите, чтобы лента была под определенным давлением.
3. Поддерживающий ролик
- (1) Регулярно проверяйте ролик на плавность хода.
  - (2) Вовремя меняйте его, если он выходит из строя.
  - (3) Если машина производит резкие и громкие звуки, это может означать, что конвейерная лента соскользнула. В таком случае немедленно подтяните ленту
4. Устраните все погруженные материалы, которые могут мешать работе машины.

## JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

А д р е с : Китай, провинция Цзянси, г. Пинсян, Индустриальный парк высоких технологий, Северный район, Индастриал Авеню, 5 (No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Pingxiang City, Jiangxi Province)

П о ч т о в ы й код: 337000

Ф а к с : 0799-6787062

Т е л е ф о н : 0799-6796999

Э л . почта: [jxlxzg@163.com](mailto:jxlxzg@163.com)