



Скреперный конвейер

Описание

1. Скреперный конвейер часто используется для перемещения сыпучих веществ, таких как зерно, семена и фураж.
2. Машину можно использовать для передачи сыпучих материалов на шахте. Внешне скреперный конвейер представляет собой вытянутый прямоугольник с цепью.
3. Конструкция такого конвейера проста, им легко управлять, и он прост в обслуживании.
4. Он может транспортировать в горизонтальном положении, в вертикальном и под наклоном.
5. Требования к наклонному перемещению: (1) При перемещении вверх угол наклона не должен превышать 25°. (2) При перемещении вниз угол наклона не должен превышать 20°. (3) При наклонной транспортировке под большим углом необходимо установить устройство от проскальзывания.
6. Скреперный конвейер может изгибаться горизонтально и вертикально под углом 2° - 4°.

Применение

1. Скреперный конвейер применяется для забоя тонких, средних и толстых угольных пластов под углом не более 25°.
2. Этот конвейер может также применяться для выемочного штрека и наклонных тоннелей.
3. При наклонной транспортировке под большим углом необходимо установить устройство от проскальзывания.

JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

А д р е с : Китай, провинция Цзянси, г. Пинсян, Индустриальный парк высоких технологий, Северный район, Индастриал Авеню, 5 (No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Pingxiang City, Jiangxi Province)

П о ч т о в ы й код: 337000

Ф а к с : 0799-6787062

Т е л е ф о н : 0799-6796999

Э л . почта: jxlxzg@163.com

Характеристики

1. Скреперный конвейер часто используется для перемещения сыпучих веществ, таких как зерно, семена и фураж.
2. Долгий срок службы
3. Работает плавно и стабильно.
4. Имеет небольшой размер и простую конструкцию.
5. Имеет высокую производительность.
6. Не повреждает перемещаемые материалы.
7. Наш скреперный конвейер воплощает в себе высокие технологии и многолетний опыт работы нашей фирмы. Его технические характеристики и уровень производительности отвечают национальному стандарту GB10596.

Преимущества

1. Наши конвейеры очень прочны, что гарантирует длительный срок службы.
2. Он может изгибаться горизонтально и вертикально, что решает проблему неровностей угольного забоя и исключает необходимость изменения положения машины.
3. Машина имеет компактный дизайн и подходит для выработки угля при разных условиях.
4. Используется как полотно для угольного комбайна.
5. Может двигаться назад.
6. Работает как устройство поддержки гидравлической рамы.
7. Полностью закрытый желоб:
 - (1) предотвращает распространение пыли, ядовитых, взрывоопасных и высокотемпературных веществ, которые могут навредить работникам.
 - (2) Работает вне зависимости от погодных условий.
 - (3) Перемещает сыпучие материалы без просыпания.
8. Возможна мультиточечная подача материала.

Внимание

1. Скребковая цепь
 - (1) перед снаряжением проверьте гибкость скребковой цепи.
 - (2) замените цепь, если нужно.
2. Коробка желоба
 - (1) проверьте, чтобы внутренние стенки были ровно вертикальными.
 - (2) убедитесь, что внутренняя соединительная линия ровная, прямая, и что она полностью изолирована. Если замечены искривления, необходимо устранить их. При искривлении внутренних стенок, необходимо отшлифовать их так, чтобы ликвидировать искривление.

JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

А д р е с : Китай, провинция Цзянси, г. Пинсян, Индустриальный парк высоких технологий, Северный район, Индастриал Авеню, 5 (No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Pingxiang City, Jiangxi Province)

П о ч т о в ы й код: 337000

Т е л е ф о н : 0799-6796999

Ф а к с : 0799-6787062

Э л . почта: jxlxzg@163.com



JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

-
- (3) Можно использовать резину, чтобы выровнять линию желоба.
 3. Если нужно отрегулировать длину конвейера, используйте расширительный болт.
 4. Скользящая лента.
 - (1) Убедитесь, что лента находится по центру желоба.
 - (2) Убедитесь, что линия сварки ровная.
 - (3) Убедитесь, что линия сварки гладкая.
 5. Переднее, заднее, направляющее и поддерживающее колеса должны быть ровно по центру. Ось должна быть строго горизонтальной.
 6. Настройка натяжения скреперной цепи.
 - (1) После установки цепи отрегулируйте её натяжение при помощи натягивающей шестерни.
 - (2) Регулировочная погрешность в 50% длины цепи должна быть сохранена после настройки натяжения.
 - (3) Присоедините или отсоедините одно или два звена цепи в конечных соединительных точках для настройки.
 7. Приводной механизм должен быть надежно закреплен на держащей раме.
 8. Выходной вал коробки передач должен находиться параллельно валу подвесной части конвейера.
 9. Оба цепных колеса должны быть четко отцентрованы.
 10. Натяжение приводной цепи должно быть надлежащим.
 11. Перед тем, как установить цепь, запустите мотор и проверьте:
 - (1) Направление вращения цепного колеса
 - (2) Если направление неверное, переключите линию электросети и перезапустите машину.

Обслуживание

1. При включении скреперного конвейера
 - (1) он должен быть максимально разгружен
 - (2) материал должен лежать равномерно, чтобы не вызвать заклинивание или перегрузку.
2. При остановке скреперного конвейера
 - (1) Прекратите погрузку на конвейер перед тем, как выключить его.
 - (2) Машину нужно останавливать, только когда почти весь материал разгружен.
 - (3) Останавливать нагруженный конвейер запрещается, за исключением особых случаев.
3. Регулярно проверяйте состояние конвейера:
 - (1) Не повреждены ли какие-либо части машины.
 - (2) Ремонтируйте или заменяйте вышедшие из строя детали.
4. Тяжелые и крупные объекты, такие как куски железа, запрещены к погрузке на конвейер.

JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

А д р е с : Китай, провинция Цзянси, г. Пинсян, Индустриальный парк высоких технологий, Северный район, Индастриал Авеню, 5 (No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Pingxiang City, Jiangxi Province)

П о ч т о в ы й код: 337000

Т е л е ф о н : 0799-6796999

Ф а к с : 0799-6787062

Э л . почта: jxlxzg@163.com

5. Вовремя регулируйте натяжение скреперной и приводной цепи.

6. Смазка

(1) Смазывайте ось каждый месяц.

(2) Смазывайте приводную цепь и механизм регуляции натяжения раз в полмесяца.

(3) Для смазывания деталей редуктора, смотрите приложение.

7. Чистите конвейер в периоды длительного простоя.

Параметры

Модель	Скорость подачи (т/ч)	Ширина ленты (мм)	Скорость ленты (м/ч)	Макс. расстояние подачи (м)	Мощность главного электродвигателя (кВт)	Диаметр барабана трансмиссии (мм)	Диаметр поддерживающего ролика (мм)	Макс. угол наклона (°)
DTS80/40/2×40S	400	800	2.0	800	2×40	500	89	+18
DTS80/40/2×55S	400	800	2.0	800	2×55	500	89	+18
DTL80/40/90S	400	800	2.0	1000	90	630	108	+18
DTL80/40/2×40	400	800	2.0	800	2×40	500	89	±18
DTL80/40/2×55	400	800	2.5	800	2×55	630	89	±18
DTL100/63/2×75S	630	1000	1.9	1000	2×75	630	108	+18
DTL100/80/160S	800	1000	2.5	1000	160	630	108	+18
DTL100/80/2×160S	800	1000	2.5	1500	2×160	630	108	+18

JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

Адрес: Китай, провинция Цзянси, г. Пинсян, Индустриальный парк высоких технологий, Северный район, Индустриал Авеню, 5 (No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Pingxiang City, Jiangxi Province)

Почтовый код: 337000

Телефон: 0799-6796999

Факс: 0799-6787062

Эл. почта: jxlxzg@163.com



JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

DTL120/12 0/2×160S	1200	1200	2.5	1000	2×160	800	133/1 59	±5
DTL120/12 0/2×200S	1200	1200	2.5	1000	2×200	800	133/1 59	+1 8
DTL120/15 0/2×200S	1500	1200	3.15	1500	3×200	800	133/1 59	+1 8

JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

А д р е с : Китай, провинция Цзянси, г. Пинсян, Индустриальный парк высоких технологий, Северный район, Индастриал Авеню, 5 (No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Pingxiang City, Jiangxi Province)

П о ч т о в ы й код: 337000

Т е л е ф о н : 0799-6796999

Ф а к с : 0799-6787062

Э л . почта: jxlxzg@163.com